

# PROTOCOLE DE NETTOYAGE DES CABINES UV

## Après chaque utilisation

1. Nettoyer l'extérieur du solarium à l'aide d'un chiffon doux et humide, en mouvements circulaires sur toute la surface extérieur afin d'ôter toute trace de doigts...
2. Nettoyer les 2 panneaux acryliques : celui du banc solaire ainsi que le plafonnier avec un produit spécial pour plexi : **NOBATEL, DESTACRYL, DESINPLAN...**, une solution fongicide et bactéricide prête à l'emploi.

- Se munir de gants de latex ou en vinyle
- Appliquer la solution détergente désinfectante sur TOUTE la surface à traiter (+/- 10 pulvérisations par m<sup>2</sup>)
- Laisser agir ***minimum 5 minutes jusqu'à 15 minutes.***
- Effectuer des mouvements circulaires sur toute la surface à nettoyer.
- Puis rincer avec une chiffonnette humide.

## Une fois par semaine

Nettoyer aussi le 3<sup>ème</sup> panneau plexi : il faut enlever le premier panneau du dessous pour y accéder.

- Se munir de gants de latex ou en vinyle
- Appliquer la solution détergente désinfectante sur TOUTE la surface à traiter (+/- 10 pulvérisations par m<sup>2</sup>)
- Laisser agir minimum ***5 minutes jusqu'à 15 minutes.***
- Effectuer des mouvements circulaires sur toute la surface à nettoyer.
- Puis rincer avec une chiffonnette humide.

### Attention

- **Ne nettoyez jamais** votre banc solaire et le panneau plexi avec un produit contenant de l'alcool !
- **Remplacez toujours** les panneaux acryliques dans leur **position d'origine.**